

everroll® compact, impact gulvbelægning

Daglig rengøring

1. Forberedelse

Kraftig skidt, smuds og støv fjernes mekanisk med en kost eller støvsuger, fastsidene skidt fjernes eller skrubes væk uden at ødelægge belægningen. Regelmæssige pleje/rengøring bør udføres så ofte det er nødvendigt, i forhold til den belastning der er i det pågældende område. Til daglig rengøring af everroll® gulvbelægning anbefaler vi everroll® plejerengøring CA 100 eller CP 100 (moppepleje). Bemærk at ved anvendelse af CP 100 bliver gulvet glat indtil det er tørt.

Følg rengøringsanvisningen og henvisningerne på de enkelte pakker.

2. Alm. vask med maskine

Ved regelmæssig plejevask af everroll® gulvbelægning anbefaler vi en vaskemaskine med valsebørster (f.eks. Duplex 340 med blød universalbørste grå). Dosering af everroll® plejerengøring CA 100 eller CP 100 oplyses altid på emballagen. Fyld den rette afmålte mængde rengøringsmiddel i vaskemaskinens vandtank. Ved opstart af rengøring indstilles vaskemaskinen på „Mop-Up“ funktion Således at skidtet suges. I spildevandstanken kann man se hvor meget skidt der er på gulvet. Alt efter hvor meget smuds der på gulvet, gentages behandlingen.

Løst smuds fjernes evt. med en støvsuger.

Hvis foregående vaskeanvisning ikke giver de ønskede resultat anbefales det at grundrense belægningen. Se venligst everroll® anbefaling til grundrens, (Vigtigt se også 2. Fjernelse af rengøringsmiddel).

3. Manuel plejevask

Daglig rengøring af everroll® gulvbelægning kan gøres manuelt med almindelig og med en klud af mikrofiber. Moppe Rengøring af everroll® gulvbelægning kræver ekstra energi, idet everroll® er kraftigt skridsikkert.

everroll® pleje-rengøringsmiddel CA 100 eller CP 100 (moppevask) anvendes og doseres iht. De på emballagen anførte instruktioner, og blandes i en beholder eller en spand. Med det færdig blandede vaskevand afvaskes gulvet på klasisk facon med en opfugtet klud/moppe af mikrofiber. Afhængig af hvor beskidt gulvet er udskiftes mikrofiber kluden regelmæssigt.

Hvis manuel rengøring ikke giver det ønskede resultat, anbefaler vi at vaske med sen gulvvaskemaskine med valsebørster og/eller en grundrengøring af belægningen. Se venligst „grundrengøring af everroll®“, (Vigtigt se også 2. Fjernelse af rengøringsmiddel).

Grundrengøring

1. Hvor ofte?

Afhængig af belægningen anvendelse skal gulvet skal belægningen med mellemrum grundrenses. Som hovedregel skal belægningen grundrenses, når den daglige vask og pleje ikke mere giver et tilfredsstillende resultat.

2. Forberedelse

Inden vasken opstartes fjernes grov smuds og støv med kost, støvsuger eller andet egnet udstyr.

Er gulvet meget beskidt anvendes everroll® Grundrens CG 100. Følg venligst vejledning på emballagen.

3. Vask

Til grundrens af everroll® belægning anbefaler vi en gulvvaskemaskine med valsebørster (f. eks. Duplex 340 med blød universalbørste, grå), for at opnå et godt resultat.

Processen anbefales at gennemføres færdigt i tempi af ca 10 m², afhængig af de lokale arealstørrelser og tørringsforhold (Rf%).

1. everroll® Grundrens CG 100 påføres ufortyndet med en forstøver/spray flaske. Dosering 250 – 300 ml/m² bør ikke overskrides. Undgå at CG 100 kommer i kontakt med andre kunststoffer eller metaller. Skulle det ske fjernes sæben omg med en klud.

2. Lad rengøringsmidlet indvirke maks. 1 min. Bemærk everroll® Grundrens CG 100 må ikke tørre ind. En nøjagtig indtørringstid kan ikke oplyses, da den er afhængig af den relative luftfugtighed i rummet. Vi anbefaler altid, at udføre en egentest ind opstart af vask.

3. Efter påføringen af grundrens vaskes belægningen med en gulvvaskemaskine (f. eks. Duplex 340) intensivt. Brug gerne en middelhård børste, samt klar, ren kold vand fra maskinens friskvandstank. Vær altid opmærksom på, at der ved rengøring af everroll® belægninger anvendes en egnet børste.

4. Rengøringsmidlet skal fuldsændig neutraliseres/fjernes fra overfladen. Dette kann gøres med en vaskemaskine med valsebørster (f. eks. Duplex 340). Fyld friskvandstanken med rent klart, og koldt vand og indstil maskinen i „Mop Up“ position. Maskinen køres flere gange over arealet, således at det beskidte vand og rengøringsmidlet suges op igen, (Vigtigt se også 2. Fjernelse af rengøringsmiddel).

Mindre overflader, kann bearbejdes med en børste, og en våd-støvsuger.

Vigtigt!

Rengøring anbefalingen modsvarer den øjeblikkelige situation og bliver løbende ændret. Hverken producent eller forhandler af everroll® gummigulve, rengøringsmidler eller gulvvaskemaskiner har indflydelse på anvisningen. De mange variationer af skidt og smuds medfører at der ikke kan gives nogen fuldstændig opskrift på et tilfredsstillende resultat, derfor er anvisningen at betragte som en anbefaling som er udenfor BSW's ansvar.

1. Forudsætninger og test vask

Inden opstart af grundrengøring er det vigtigt at konstatere at undergulvet og den anvendte lim, kan tåle sæbe og vand. Vi anbefaler at udføre en egentest af konstruktionen (belægning, lim og undergulv) inden grundrengøringen opstartes.

2. Fjernelse af rengøringsmiddel

Ved alm. Plejevask og grundrens både med gulvvaskemaskine og manuelt er det vigtigt at dosere rigtigt og følge producentens anvisninger på emballagen (CA 100, CP 100 og CG 100) en overdosering kan medføre dårlig rengøring og misfarvninger af belægningen.

Vigtigt ved grundrens: Det er yderst vigtigt at alle sæberester fjernes og neutraliseres med alm. Vand. Overskydende grundrens der ikke fjernes kan medføre at belægningen hurtigere bliver beskidt igen og at belægningen misfarves. Hvis du er i tvivl vil vi anbefale at lave en PH test, et tilfredsstillende resultat er en PH værdi på 7.

3. Udvalg af rengøringsmidler og vaske-værktøjer.

Vi anbefaler, at der kun anvendes egnet rengøringsudstyr og vaskemiddel og at de anvendte værktøjer og rengøringsmidler er indstillet til at arbejde sammen. Se instruktionsbog for det anvendte vaskeudstyr. Kun for god ordens skyld vil vi præcisere, at ansvarlig for resultatet, er altid den der udfører rengøringen.

4. Forebyggende rengøring

For at reducere den daglige tilsmudsning optimalt anbefaler vi en måtteløsning og/eller en fodskrabe rist ved indgangen, således at adgang til rummet kun sker gennem en zone der fjerner det værste snavs.